

Instalace:



1. Pro Android- v Google Play stáhněte aplikace DM WIFI
2. Pro iOS – v aplikaci APPLE app store stáhněte aplikaci DM WIFI
3. Zapněte mikroskop pomocí tlačítka Start
4. Ve svém telefonu zapněte funkci WIFI a najděte signál mikroskopu
5. Otevřete aplikaci DM WIFI
6. Sundejte krytku
7. Zaostřete pomocí otáčení objektivu
8. Nastavte úroveň osvětlení
9. Fotografie/Video je možné pořídit stlačením tlačítka Start
10. Dobíjení pomocí přiloženého kabele. Při dobíjení se rozsvítí kontrolka dobíjení
11. Zvětšení/zmenšení pomocí tlačítek + a -